

Návod k použití - Rozšíření pro sety Gibbon

1.0 Upozornění na nebezpečí při používání setu pro slackline

Před použitím setu pro slackline si přečtěte návod na použití. Při používání hrozí určitá rizika, set je třeba používat s velkou opatrností. Pokud nejste ochotni rizika přijmout, výrobek nepoužívejte.

Výrobek může být používán pouze způsobem popsáním v návodu. Byl vyvinut výhradně pro slackline. Výrobce a prodejce nejsou zodpovědní za žádné následky vyplývající z použití výrobku nebo jeho částí k jiným účelům.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat následujícím bodům:

- popruh pro slackline je třeba upevňovat v místě s pevnou zemí
- nezletilé osoby mohou popruh používat pouze pod dohledem dospělých
- popruh musí být upevněn mimo dosah nezletilých osob

Postarejte se o to, aby u všech částí setu pro chůzi po popruhu byla prováděna pravidelná kontrola a údržba. Zanedbání údržby nebo použití dílů, které nejsou součástí sady, ovlivní funkci a zkrátí jeho životnost.

Pokud bude některá z částí setu vykazovat poškození, výrobek dále nepoužívejte.

Výrobce ani prodejce nenesou žádnou zodpovědnost za škody způsobené osobám nebo škody na majetku, které mohou způsobeny používáním tohoto výrobku.

Sada pro slackline byla vyvinuta speciálně pro tento účel. Nepoužívejte obyčejné napínací pásy, u kterých může docházet k rychlejšímu opotřebení a vzhledem k jejich menší pružnosti mohou spoje zatěžovat větším napětím.

1.1. Záruka

Výrobce poskytuje na tento výrobek záruku 2 roky ode dne prodeje výrobku. V průběhu této záruční doby budou dle uvážení výrobce provedeny opravy nebo výměny poškozených částí v případě, že k poškození došlo z důvodů způsobených materiálem nebo výrobou bez jakýchkoli poplatků. Používáním tohoto výrobku s sebou přináší rizika a je třeba ho používat s opatrností.

Záruka se nevztahuje na žádná poškození vzniklá nesprávným používáním nebo běžným opotřebením a na poškození, která nemají žádný vliv na funkčnost výrobku. Na škody vzniklé v případě použití částí, kterou nejsou součástí setu, se záruka nevztahuje.

Chraňte popruh před kontaktem s ostrými předměty. Napnutý popruh lze o ostrý předmět velice snadno poškodit. I mírné poškození může pod velkým zatížením způsobit jeho přetržení. Na takováto mechanická poškození popruhu se záruka nevztahuje.

Reklamací je možné uplatnit pouze s příslušným dokladem o nákupu.

2.0 Další upozornění – čtěte pečlivě

Namontovaný set pro slackline může být v napětí až do 10kN (1000kg). Z tohoto důvodu je třeba používat tento výrobek velmi opatrně. Vzhledem k velkému napětí popruhu může příliš mnoho živelných nebo neopatrných pohybů vést k pádu a případně i ke zranění. Přihlízející osoby musí dodržovat bezpečný odstup a zdržovat se ve vzdálenosti nejméně 2m od napnutého popruhu.

Vzhledem k tomu, že pohyby po popruhu zvyšují jeho napětí, nesmí být popruh používán zároveň více osobami.

Slackline je krásný sport, ale jeho rizika nesmí být podceňována.

3.0 Montáž

Celá sada sestává z několika součástí:

- Popruh k ráčně (1ks)
- Kotvicí popruh 2m (1ks)
- Šekl Omega (2ks)

Používejte pouze komponenty, které jsou součástí této sady. Pouze za těchto podmínek a při dodržování pravidel bezpečnosti lze výrobek používat bezpečně.

3.1. Upevnění

Z důvodu zamezení poškození materiálu je nutné set pro slackline upevňovat pouze za stromy, jejichž obvod je minimálně 0,5m (tj, průměr 16cm) a maximálně 1,8m. Přesvědčte se, že tyto stromy jsou schopny odolat síle alespoň 10kN (1t), s ohledem na výšku ukotvení. Při upevňování popruhu na stromy použijte kus koberce nebo gumovou podložku, zabráníte tak poškození stromů i popruhů ke kotvení.

3.2. Montáž

Při montáži rozšíření pro sety Gibbon je třeba provést výměnu popruhu u ráčny. Za pomoci dvou kusů klíčů povolte matku na šroubu, na kterém je umístěn popruh na ráčně. Šroub vysuňte a vyměňte původní popruh za krátký šitý popruh, který je součástí rozšíření pro sety Gibbon. Po výměně matku znovu pečlivě utáhněte. Původní popruh, který byl umístěn u ráčny firmou Gibbon bude později použit jako kotvící popruh.



3.3. Napnutí slackline

Vyberte vhodné místo pro natažení slackline viz. předchozí body. Na jedné straně obtočte strom (nebo jiný kotvící bod) kotvícím popruhem a jeho konci provlékněte šekl. Do šeklu přidejte ještě ráčnu s krátkým popruhem a pečlivě zašroubujte pin.



Na druhé straně proveďte stejné kotvení za použití popruhu pro slackline a původního dvoumetrového popruhu (namísto kotvícího popruhu).

Lajny.cz

Díky napínání setů firmy Gibbon tímto způsobem výrazně prodloužíte jejich životnost a předejdete nepříjemnému kroucení krajů slackline, které vzniká pouhým provlečením smyčky v případě původního způsobu kotvení.

Příjemnou zábavu při používání setu pro slackline.

Výrobce a distributor:

Lajny.cz

Ondřej Kváš, Předměřická 354, 50301 Hradec Králové, IČ:76554309